





FI-lintuestekisko

Asennusohje



1 Tarvittaessa avaa joka toinen piikkipari.



2 Kiinnitä kisko ruuvilla, liimalla tai muulla asennusaluestaan sopivalla tavalla.